


## Utdragsrullar, SKR- / BKR-600



För att förbättra utmatningen i SKR- / BKR-600 och få bättre styrning genom klingorna i KS-122/124 finns det nu möjlighet att installera drivna utdragsrullar mellan maskinerna.

Målet med installationen är att öka tillgänglighet och driftsäkerhet i maskingruppen.

Utdragsrullarna monteras efter styrplanen på reduceraren och drivs av varsin växelmotor.

Vill ni ha mera information och prisuppgifter, kontakta gärna AriVislandas eftermarknadsavdelning.



**AriVislanda**  
SORB INDUSTRY

Detta blad är en oregelbunden information utgiven av:  
AriVislanda Nord AB      AriVislanda Syd AB  
Tel: 0660-868 00      Tel: 0472-343 45  
Fax: 0660-199 22      Fax: 0472-343 49

E-post: [info@arivislanda.com](mailto:info@arivislanda.com)  
Internet: [www.arivislanda.com](http://www.arivislanda.com)